


ODALY

OLO

MISE EN SERVICE ET/OU
ENTRETIEN



ÉTAPE 1

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

✓ ENSEMBLE DE MONTAGE FOURNIS :

- 1 2 clés de démontage / sérage
- 2 1 pot de graisse silicone
- 3 3 paquets de chaussettes NW500
- 4 Catalyseurs activebio x16
- 5 Catalyseurs zéobio x8
- 6 Catalyseurs volcario X8
- 7 2 gourdes

⊗ NON-FOURNIS :

- 1 1 seau
- 2 1 pinceau



1



2



3



4



5



6



7



1



2



CONTACTEZ-NOUS
04 28 99 85 22
contact@biolisme.com




ZAC des Grandes Vignes
110 Rue Raymond CHARTOIRE - Lot n°4
26400 GRANE (France)

ÉTAPE 2

ARRÊT DU SYSTÈME


- Fermez les vannes de chaque côté du système de filtration.
- Ouvrez la vanne du bypass pour maintenir l'eau dans votre habitation ou votre exploitation.
- Débrancher la lampe UV.



ÉTAPE 3

VIDANGE DU SYSTÈME

- Utilisez un seau pour ouvrir les vannes situées en bas des filtres et vidanger le système.
- Desserez légèrement les filtres pour créer une entrée d'air.
- Une fois le système purgé, refermez les vannes.




ÉTAPE 4

REPLACEMENT

CHAUSSETTE DE FILTRATION

- Démontez la cloche du filtre avec la chaussette de microfiltration.
- Retirez la chaussette de microfiltration, retirez les systèmes de fixation de chaque côté, dépliez et enlever la chaussette usagée du support.






- Rincez légèrement le support de la chaussette.
- Glissez une chaussette neuve sur le support en équilibrant la longueur de chaque côté.
- Repliez la chaussette et replacez les pièces de fixation.
- La partie avec les palettes sera positionnée vers le haut et la partie bien refermée sera vers le bas.
- Une fois la chaussette changée, remettez le support en place, vissez la cloche en butée, assurez-vous de bien bloquer avec la clé de sérage.

ÉTAPE 5

REMPACEMENT DES

SUBSTRATS ZÉOBIO/VOLCABIO

- Munissez-vous de votre clé de desserrage et dévissez la cloche du filtre.
- Videz le substrat Zéobio / Volcablo usagé, rincez le container et la crépine.
- Repositionnez la crépine dans le bocal, la maintenir en pression vers le bas afin qu'il n'y ai pas de catalyseur qui passe entre la crépine et le fond du bocal.
- Attention à ne pas mettre de catalyseur dans le tube.
- Remplissez le container à 50% avec la Zéobio puis à 50% avec le Volcablo.
- Graissez les joints toriques avec de la graisse silicone alimentaire.
- Remettez la cloche en place, revissez, verrouillez avec la clé de serrage.





ÉTAPE 6

REEMPLACEMENT DU

SUBSTRAT ACTIVEBIO


- Munissez-vous de votre clé de desserrage et dévissez la cloche du filtre.
- Videz le substrat ActiveBio usagé, rincez le container et la crépine.
- Repositionnez la crépine dans le bocal, la maintenir en pression vers le bas afin qu'il n'y ai pas de catalyseur qui passe entre la crépine et le fond du bocal.
- Attention à ne pas mettre de catalyseur dans le tube.
- Remplissez le container avec l'Activebio.
- Graissez les joints toriques avec de la graisse silicone alimentaire.
- Remettez la cloche en place, revissez, verrouillez avec la clé de serrage.



ÉTAPE 7

RINÇAGE DES SUBSTRATS

- Réouvrez la vanne d'entrée tout en laissant fermée la vanne du bypass et la vanne de sortie pour remplir le système d'eau.
- Rincez les substrats, munissez-vous d'un seau et ouvrez les vannes en bas de filtres, une par une, puis fermez les vannes en bas de filtres.
- Pensez à retirer le bouchon témoin en bas du filtre UV pour finaliser le rinçage.
- Fermez à nouveau la vanne d'entrée d'eau et réouvrez le bypass.



ÉTAPE 8

FINALISATION

MISE EN SERVICE

- Refermez les vannes.
- Ouvrez la vanne de sortie d'eau pour remettre le circuit en fonction.
- Votre système est prêt à fournir une eau purifiée, dynamisée, et structurée.
- En cas d'absence prolongée et coupure du débit d'eau de plus d'une semaine débrancher le stérilisateur UV.



GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers l'installation correcte du modèle, en assurant une fixation sécurisée et un raccordement approprié des flexibles.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars. Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

ENTRETIEN

Changement de l'ampoule UV tous les deux ans.

Changement du quartz tous les 5 ans.

INSTALLATION

Nos systèmes sont conçus pour une installation autonome, une démarche adoptée par la majorité de nos clients.

Toutefois, si vous préférez ne pas vous charger de l'installation, nous recommandons l'intervention d'un plombier ou d'un technicien certifié pour un résultat optimal et garanti.

Votre système doit être installé dans une pièce saine et ventilée, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel. Il est conseillé d'avoir en amont du système Biolisme un réducteur de pression pouvant être réglé à 6 bars.



UV 10 100

DOMAINES D'UTILISATION

Pour garantir la potabilisation de l'eau, celle-ci doit être chimiquement potable avant le traitement par UV.

L'UV CINTROPUR est un procédé de traitement de l'eau 100 % physique qui utilise la lumière ultraviolette comme bactéricide.

L'eau d'alimentation peut contenir une grande quantité de micro-organismes inoffensifs mais également pathogènes (streptocoques fécaux, coliformes fécaux, bactéries sulfite réductrices...).

Pour que l'eau soit potable, il est nécessaire d'enlever complètement ces bactéries.

La lampe UV émet des rayons lumineux avec un maximum d'intensité à 253.7 nanomètres. A cette longueur d'onde très précise, les micro-organismes pathogènes sont totalement éliminés garantissant ainsi une eau bactériologiquement potable.

La Gamme UV CINTROPUR peut être utilisée pour traiter l'eau d'un forage, l'eau de pluie, l'eau d'adduction ou l'eau d'un puits contaminée par des bactéries.

CONCEPTION

L'UV CINTROPUR est livré d'origine avec une lampe à ultraviolets. La lampe UV est une lampe à vapeur de mercure basse pression émettant une longueur d'onde germicide de 253.7 nanomètres.

INSTALLATION

Le bon débit garantira le bon traitement par votre stérilisateur UV.

Il est de première importance que le débit d'eau qui passera dans votre stérilisateur soit conforme aux données techniques indiquées par le fabricant dans sa documentation technico-commerciale. Au-delà de ce débit, la qualité de stérilisation de votre eau ne sera plus garantie. Plus le débit sera faible, meilleure sera l'efficacité de stérilisation de votre eau.

L'UV CINTROPUR s'installe sur la canalisation principale d'alimentation en eau. S'il y a plusieurs appareils composant le traitement d'eau sur votre installation, l'UV se place toujours après la filtration afin de traiter une eau claire.

Pensez à laisser suffisamment de place au-dessus de votre stérilisateur UV pour extraire la lampe lors de son changement. Il doit être protégé du gel.

L'installation d'un filtre en amont de l'appareil est fortement recommandée afin de réduire les particules pouvant masquer le rayonnement UV.

Pour garantir une efficacité maximale du traitement par ultraviolets, une désinfection choc de vos canalisations est recommandée avant la mise en service de votre stérilisateur.



Lors de cette opération, l'UV CINTROPUR doit impérativement être éteint.

Désinfection des canalisations si filtre en amont de l'UV CINTROPUR :

- Enlevez l'élément filtrant de votre filtre.
- Remplissez 2 à 3 fois le bol UV avec une solution de javel diluée de moitié.
- Faites circuler cette eau dans l'ensemble des canalisations de l'habitation.
- Laissez agir 1/2 heure puis évacuer cette eau jusqu'à complète disparition du goût et de l'odeur de javel.
- Remontez le tamis filtrant.
- Mettez en service l'ODALY OLO.

Nous vous recommandons de renouveler la désinfection choc des canalisations 1 fois par an environ.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le branchement électrique se fait par une prise 3 broches avec une terre. Avant de brancher l'appareil, s'assurer que le courant correspond à la tension de l'appareil, 230 volts, 50 Hz.

Pour votre sécurité: l'alimentation de l'appareil doit être munie d'un disjoncteur différentiel d'une sensibilité de 30mA.

FONCTIONNEMENT

Avant de mettre en marche l'appareil, assurez-vous qu'il ne présente aucune fuite d'eau.

Faites circuler l'eau dans l'appareil.

Branchez l'appareil.

Le bon fonctionnement de la lampe UV est assuré s'il n'y a pas de signal sonore provenant du boîtier de commande. Le système baïonnette sur le dessus de la tête UV 10100 s'illuminera en bleu lors du fonctionnement de la lampe.

Il est nécessaire de laisser le stérilisateur toujours allumé, même s'il n'y a pas de consommation d'eau.

Toutefois en cas d'absence prolongée de la consommation en eau (vacances, absence de plus d'une semaine...) il est nécessaire d'éteindre l'UV CINTROPUR pour éviter la surchauffe du stérilisateur UV.

Lors de sa remise en service, laissez couler l'eau pendant 1 minute (stérilisateur allumé) avant de la consommer.

Des "Marche/Arrêt" fréquents ou un fonctionnement sans eau à l'intérieur du bol sont interdits car ils diminuent la durée de vie de la lampe UV.

L'UV CINTROPUR doit fonctionner avec des températures d'eau comprises entre 5°C et max 50°C, au-delà il y a des risques de détérioration du matériel.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Toujours éteindre le stérilisateur lors des différentes manipulations d'entretien. Si vous devez contrôler la lampe tout en la laissant allumée, portez des lunettes adaptées (lunettes en plastique).

LU' V CINTROPUR doit uniquement être utilisé aux fins auxquelles li est prévu. Il ne doit pas servir à traiter des débits supérieurs aux débits maximums préconisés. La sécurité et le bon fonctionnement sont uniquement garantis lors d'une installation conforme aux préconisations reprises ci-dessous.

L'eau traitée ne doit pas être colorée, ni chargée en matières en suspension: elle doit être chimiquement et physiquement potable.

ENTRETIEN


Débranchez l'ODLAY OLO avant tous travaux d'entretien.

L'entretien se limite au changement de la lampe UV tous les 2 ans à date fixe.

Pour les UV 10100, le display vous indiquera el temps restant avant el changement de la lampe.

A la 1ère mise en service, pressez la pastille au dos de l'étiquette bleue, afin de libérer el liquide rouge, qui au bout de deux ans, remplira toute la languette blanche.

Le fonctionnement optimal de cette étiquette située sur al tête est étroitement lié à une température ambiante constante inférieure à 22°C.



LAMPE UV

La lampe UV a une durée de vie limitée à 18000 heures (ou 2ans), au-delà, la désinfection de l'eau n'est plus assurée. Changement de la lampe :

- * Obligatoirement tous les 2 ans
- * Quand celle-ci ne fonctionne plus (extinction de la lumière bleutée). A ce moment l'alarme sonore vous préviendra.

La gaine en quartz protégeant la lampe simplifie considérablement le changement de celle-ci l'UV CINTROPUR n'a pas besoin d'être vidangé, ni démonté.


- * Débranchez la prise
- * Laissez refroidir cette lampe usagée pendant 10 minutes (température lors du fonctionnement = 60°C)
- * Un mouvement rotatif de 5° libèrera la poignée noire supérieure sur le stérilisateur.
- * Sortez la lampe usagée du corps du stérilisateur
- * Débranchez la lampe usagée de la poignée cylindrique noire.
- * Reconnectez-y une nouvelle lampe UV. Il est essentiel de ne pas toucher le corps transparent de la nouvelle lampe UV. Préférez manipuler celle-ci par les embouts externes en céramique blancs.
- * Il est important de connecter à fond les 4 pins de la nouvelle lampe dans le connecteur de la poignée noire.
- * Un mouvement rotatif de 5° vers la droite de la poignée noire jusqu'à la butée confirmée par un «clic » fixera par un système baïonnette la lampe au stérilisateur. Ce mouvement rotatif actionnera automatiquement un micro-switch pour l'allumage de votre lampe (ce micro-switch a pour but de vous protéger d'un rayonnement direct UV)
- * Rebranchez la prise



MONTAGE DE LA NOUVELLE LAMPE

La nouvelle lampe U.V. doit être parfaitement sèche avant de al positionner dans la gaine de quartz. Veillez à ne pas mettre les doigts sur el verre de al lampe. Vous pouvez utiliser des gants en tissus pour al manipuler ou un chiffon en microfibres pour la nettoyer.

Note : Tout comme les tubes fluorescents, une lampe UV défectueuse doit être évacuée conformément aux dispositions nationales ou en déchetterie car al lampe contient des particules de mercure.



GAINE QUARTZ

La gaine quartz peut s'encrasser ou présenter un dépôt de calcaire. Tous les 6 mois, un contrôle ou un nettoyage externe sans la sortir de son logement est préconisé. Nettoyez-là à l'acide dilué (acide chlorhydrique, vinaigre, solution anti calcaire). Le produit utilisé ne doit pas être abrasif.

Avant son entretien, il est impératif de couper l'alimentation en eau de l'appareil et de le vidanger.

1. Débranchez la prise
2. Coupez l'alimentation en eau et purgez l'eau du stérilisateur en ouvrant la vanne de vidange inférieure.
3. Démontez le bocal noir et sortez le cylindre inox pour accéder au quartz.
- 4 Pour une manipulation aisée et sécurisée, il est conseillé de ne pas sortir le quartz de son logement dans l'embase de la tête.
5. Le nettoyer à l'acide doux sans utiliser d'abrasif. Une éponge à récurer est totalement déconseillé.
6. Le rincer et le sécher
- 7 Remontez le cylindre inox (après nettoyage si nécessaire) et le bocal noir.
8. Un support retenant le quartz dans le bas du bol noir est prévu par le fabricant. Il ne doit pas être retiré de son logement. Son maintien dans son logement est assuré par 1o-ring. Ce support garantit un maintien et une protection de façon optimale du quartz (lors du transport ou s'il y a des vibrations sur l'installation).

Pour un remplacement complet du quartz

Suivez les instructions du point précédent de 1 au 3

1. Sortez le quartz de son embase de la tête en tournant et tirant de façon rectiligne vers le bas.
2. Retirez les 3 o-rings de l'embase de la tête, nettoyez les 3 gorges avant de remplacer les 3 nouveaux o-rings préalablement graissés (pot de graisse inclus).
3. Remplacez le nouveau quartz en tournant et poussant vers le haut sans AUCUN mouvement de balancier (gauche-droite ou avant-arrière). Réaliser avec des gants de protection pour votre sécurité.
4. Le quartz est dans sa bonne position finale quand il est en butée dans son embase et qu'il recouvre les 3 o-rings. Une protection interne en inox des 3o-rings est prévue d'origine par le fabricant lors de la livraison d'un nouveau quartz.
5. Remontez le cylindre inox (après nettoyage si nécessaire) et le bocal noir.

Le remplacement complet du quartz doit se réaliser :

- a) S'il est endommagé ou fissuré
- b) Après 5 ans pour éviter l'effet de solarisation (coloration naturelle du quartz par la lampe UV)



PANNES / LOCALISATION DES DEFAILLANCES

Débranchez la connexion électrique de l'appareil et lâchez al pression avant d'effectuer tous travaux de contrôle et de maintenance.

PANNES	CAUSE POSSIBLE	MESURE
La lampe UV ne s'allume pas. Un signal sonore retentit.	1- La lampe est mal connectée 2- La lampe est usée ou défectueuse 3- L'appareil n'est pas branché 4- Un des composants électriques est défectueux dans le boîtier	1- Vérifiez le branchement des 4 connecteurs Ⓞ 2- Remplacez la lampe Ⓞ 3- Branchez la prise de courant 4- Contactez votre installateur ou le SAV
De l'eau s'écoule de l'appareil	1- Le quartz est fissuré ou endommagé	1 - Référez-vous au paragraphe « pour un remplacement complet du quartz »

Le ballast et autres composants électriques du boîtier de commande ont été sélectionnés avec el plus grand soin. Il convient cependant de considérer que leur durée de vie est de 5 à 7 ans. Le remplacement du boîtier est la solution idéale pour votre sécurité et votre confort.

GARANTIE


Sur base de votre facture d'achat, une garantie de 2 ans couvre votre stérilisateur UV contre tout défaut de fabrication.

Le quartz et la lampe sont considérés comme des consommables et ne sont donc pas couverts par cette garantie. Toute utilisation ou montage non conformes aux prescriptions décrites dans cette notice sont un cas d'exclusion de la présente garantie.

Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans avertissement préalable.



OPÉRATIONS



Après avoir allumé le ballast, la zone FONCTIONNEMENT s'affiche. L'affichage contient, outre la LED d'état de la lampe (cercle), les heures de fonctionnement précédentes et la durée de fonctionnement restante de la lampe à amalgame.


1. État de la lampe : un cercle vide symbolise la lampe à l'état OF. Un cercle vert symbolise la lampe à l'état ON. Les heures de fonctionnement et la durée de fonctionnement restante ne sont actualisées que dans l'état ON.

2. Temps de fonctionnement : l'affichage du temps de fonctionnement peut être réglé en heures ou en jours dans la zone RÉGLAGES.


3. Durée de vie restante de la lampe: la durée de vie restante de la lampe indique le temps de fonctionnement encore disponible de la lampe en heures ou en jours. Le temps de fonctionnement restant se calcule à partir de la "durée de vie" de la lampe moins les heures et les minutes de fonctionnement effectuées. Si le temps d'utilisation restant est inférieur à un seuil d'alarme réglé, le temps d'utilisation restant est alors affiché en couleur "couleur clignotante d'erreur 1".




Le réglage du seuil d'alarme s'effectue dans al zone RÉGLAGES.



La "durée de vie" de al lampe est saisie dans la zone RÉINITIALISATION.




La couleur en cas de dépassement vers el bas du seuil d'alarme se fait dans al zone REGLAGE DES COULEURS.




4. Menu : en appuyant sur le bouton, le MENU PRINCIPAL s'affiche

5 Fonctionnement : dans tous les affichages, la zone qui est actuellement affichée dans le coin supérieur gauche. La zone est commutée dans le MENU.

6 Lampe actuelle : dans tous les affichages - à l'exception de la sélection des couleurs - le type de lampe actuel est affiché dans le coin supérieur droit. Le type de lampe est sélectionné dans la zone PARAMÈTRES SYSTÈME - TYPE DE LAMPE.



Menu principal



Fonctionnement - en appuyant sur la touche, on passe à la zone FONCTIONNEMENT. Cette zone est également affichée lors de la mise en marche de l'appareil.

Réinitialisation - en appuyant sur le bouton, on passe à la zone RÉINITIALISATION. Cette zone sert à réinitialiser les heures de fonctionnement de la lampe.

Historique - en appuyant sur la touche, on passe à la zone HISTORIQUE. Cette zone sert à afficher les données historiques telles que : nombre d'allumages de lampes, nombre d'allumages de lampes défectueux, etc. L'accès est exclusivement réservé au fabricant.

Service - en appuyant sur la touche, on passe à la zone SERVICE. Cette zone sert à afficher les valeurs de service. L'accès reste exclusivement réservé au fabricant.


Réglage - en appuyant sur la touche, on passe à la zone RÉGLAGES. Cette zone sert à régler les options quotidiennes telles que : le choix de la langue, le choix du schéma de couleurs, etc.

Système - en appuyant sur la touche, on passe à la zone PARAMÈTRES SYSTÈME. Cette zone sert aux réglages de base tels que : sélection des lampes, définition des mots de passe, etc. L'accès reste exclusivement réservé au fabricant.



Réinitialisation

La zone sert à réinitialiser la lampe en enregistrant la durée de vie (les heures de fonctionnement disponibles de la lampe) et en supprimant les heures de fonctionnement effectuées. L'accès à la zone est protégé par la saisie du mot de passe de niveau 1.



1 Heures de fonctionnement :

- en appuyant sur le champ de saisie, un numpad s'ouvre, à l'aide duquel les nouvelles heures de fonctionnement de la lampe sont saisies. Les heures de fonctionnement sont saisies en jours - dans une plage de 0 à 730 jours, ce qui correspond à une période de 2 ans maximum (réglage d'usine : 730). L'entrée de la valeur est protégée par le mot de passe du niveau 2, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir saisir les heures de fonctionnement, il faut entrer le mot de passe du niveau 2.

Réinitialiser la lampe:

- en appuyant sur la touche, les heures de fonctionnement saisies sont sauvegardées dans l'EEPROM, les "anciennes" heures de fonctionnement effectuées sont effacées et le temps de fonctionnement restant est recalculé. De plus, l'indication "Lampe réinitialisée" s'affiche pendant 2 secondes.


Menu :

- en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL s'affiche



Historique

Cette section sert à afficher les données de l'historique. L'accès à cette zone est protégé par la saisie du mot de passe de niveau 2.



N° de série :

- en appuyant sur la touche, le numéro de série est demandé au Device. La commande de la demande est affichée pour contrôle sur la ligne .1 Dès que la réponse du Device est reçue - affichage en ligne 2 - el numéro de série est affiché dans DEVICE SER.-NR. Serien-Nr.:

Compteurs :

- en appuyant sur la touche, les compteurs sont demandés par le device. La commande de la demande est affichée sur la ligne 1 pour contrôle. Des que la réponse du Device est reçue - affichage en ligne 2 - les heures de fonctionnement du Device sont affichées dans DEVICE BETR.-STD., le nombre total d'allumages de lampes est affiché dans TOTAL LAMPENSTARTS et les allumages de lampes défectueux sont affichés dans LAMPENSTARTS DEFECTUEUX.


Menu :

- en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL s'affiche



Service

La zone de service sert à l'affichage et au contrôle des valeurs mesurées pendant le fonctionnement de l'appareil. L'accès à cette zone est protégé par la saisie du mot de passe de niveau 2.



Lampe allumée :

- en appuyant sur le bouton, la lampe s'allume. Le signal externe d'allumage/extinction de la lampe est alors ignoré.

Lampe éteinte :

-en appuyant sur le bouton, la lampe s'éteint. Le signal externe d'allumage/extinction de la lampe est alors ignoré.

Menu :

- en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL s'affiche

1- indique l'état de la lampe :

- * Allumé - vert Lampe allumée / sinon Lampe éteinte
- * FB - rouge Erreur de ballast / sinon pas d'erreur
- * LF - rouge Erreur de lampe / sinon pas d'erreur
- * BT - rouge Erreur de temp. du ballast / sinon pas d'erreur

2 - affiche les valeurs transmises de la lampe avec le type de lampe, le courant et la tension

3- indique l'état du signal externe d'allumage/extinction de la lampe

- * 0- lampe éteinte
- * 1- allumer la lampe


4- montre l'échange de données de l'appareil

- * ligne supérieure - données envoyées
- * ligne inférieure - données reçues



Paramètres

Cette section sert à régler les options quotidiennes. L'accès à la zone est protégé par la saisie du mot de passe de niveau 1. Réglages



Activer/désactiver le son :

1- Option SON PAR TOUCHE : lorsque l'option est activée (cercle plein), un court son est émis lorsqu'une touche est actionnée et lorsqu'un champ de saisie est effleuré. L'effleurement du cercle active ou désactive l'option. La modification est immédiatement enregistrée dans l'EEPROM. (réglage d'usine: son activé)

Sélectionner la langue :

2- Option LANGUE : la langue actuelle est symbolisée par un cercle plein. Au total, 4 langues sont disponibles : D-allemand, E-anglais, F-français, C-langue définie par le client. L'allemand et l'anglais sont implémentés - pour le français et la langue définie par le client, les textes sont affichés en allemand. L'effleurement d'un cercle active la langue correspondante. La modification est immédiatement enregistrée dans l'EEPROM. (réglage d'usine D)


Sélectionner l'affichage des heures de fonctionnement :

3 - Option HEURES DE FONCTIONNEMENT : définit l'affichage des heures de fonctionnement en FONCTIONNEMENT. Le paramètre actuel est symbolisé par un cercle plein. STDN-affiche les heures de fonctionnement en heures, Jours-affiche les heures de fonctionnement en jours. L'effleurement d'un cercle active l'affichage correspondant. La modification est immédiatement enregistrée dans l'EEPROM. (Réglage d'usine: jours)



Sélectionner le schéma de couleurs :

4 - Option SCHEMA DE COULEURS : définit l'affichage de base des zones. Le réglage actuel est symbolisé par un cercle plein. L'option Foncé définit un schéma de couleurs sombre pour l'affichage, l'option Clair définit un schéma de couleurs clair pour l'affichage.



L'effleurement d'un cercle active le schéma de couleurs correspondant. La modification est immédiatement enregistrée dans l'EEPROM. (réglage d'usine : clair) Les couleurs des différents éléments peuvent être adaptées individuellement dans la zone RÉGLAGE DE LA COULEUR.

Régler l'alarme Temps résiduel :

5 - Option ALARME TEMPS RESTANT : cette option permet de saisir le seuil d'alarme en dessous duquel le temps de fonctionnement restant de la lampe s'affiche dans la zone FONCTIONNEMENT dans la couleur choisie. En appuyant sur le champ de saisie, un numpad s'ouvre, à l'aide duquel le seuil d'alarme de la durée de fonctionnement restante est saisi en jours. La saisie doit se situer dans une plage de 1 à 255 jours. (réglage d'usine 2)

Activer/désactiver l'économiseur d'écran :

6 - Option économiseur d'écran : cette option permet d'activer un économiseur d'écran qui éteint l'écran lorsque la durée réglée est dépassée sans être activée. En tapant sur le champ de saisie, un numpad s'ouvre et permet de saisir la durée de l'économiseur d'écran en minutes. La saisie doit se situer dans une plage de 0 à 60 minutes. Avec la valeur 0 (zéro), l'option est désactivée. (réglage d'usine 0)

En appuyant sur l'écran, l'économiseur d'écran actif est arrêté et la dernière zone affichée est à nouveau représentée.

Menu - en appuyant sur la touche, le MENU PRINCIPAL

